


Посилання на сайт Heat Ceram




## Приєднання пристроя Combo E2D


- 1 Завантажте та встановіть застосунок Heat Ceram із Play Market для пристрій Android, або з AppStore для IOS.
- 2 Після того, як додаток буде встановлений необхідно зареєструватись.
- 3 Відкрийте мобільний додаток та натисніть кнопку Зареєструватись (Register):



- 4 Введіть вашу електронну адресу та надійний пароль:



- 5 Після чого натисніть кнопку Register, ви отримаєте код підтвердження на вашу електронну скриньку, введіть його у відповідне поле, та натисніть Verify:



Не отримали коду?  
Відправити новий код

Зареєструватись →

- 6 Після успішної реєстрації, увійдіть в створений обліковий запис, використовуючи вашу електронну адресу та пароль вказані у п.4

Ласкаю просимо,  
увійдіть щоб продовжити

Електронна пошта

Пароль

Забули пароль?

Увійти

Зареєструватись



- 7 Після успішного входу, додайте нові кімнати з допомогою кнопки +



- 8 Перейдіть на вкладку Пристрої (Devices), з допомогою кнопки + ви можете додати новий пристрій:



- 9 Натисніть і утримуйте кнопку на пристрії протягом 5-7 с., доки індикатор не почне періодично блимати.

- 10 У смартфоні натисніть кнопку Перейти до налаштувань Wi-Fi (Open Wi-Fi settings), та підключиться до Wi-Fi мережі Heat Ceram (якщо така відсутня, спробуйте оновити мережі, або увімкнути та вимкнути Wi-Fi на вашому смартфоні):

4. Під'єднайтесь до Heat Ceram Wi-Fi мережі у налаштуваннях телефону.  
Зверніть увагу - діапазон 5 ГГц не підтримується

Перейти до налаштувань




- 11 Поверніться назад у застосунок, оберіть назву своєї Wi-Fi мережі і введіть пароль до Wi-Fi мережі. Після цього натисніть кнопку ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПРИСТРІЙ, якщо не відбулося автоматичне перепідключення до вашої домашньої Wi-Fi мережі, ви повинні перепідключитись вручну, пристрій буде додано протягом 5-30 с:

5. Оберіть назву своєї Wi-Fi мережі і введіть пароль до неї.



- 12 Після цього з'явиться повідомлення – "Будь ласка, зачекайте".

- 13 Пристрій успішно додано, натисніть на кнопку Configure:



- 14 З'явилася сторінка налаштування пристрою. Тут можна підключити пристрій до кімнати, яку раніше створили; вибрати сенсор, якщо такий присутній (він передає дані температури та вологості для пристрію); також можна змінити назву пристрію; вибрати розклад по температурі або часу; налаштувати гістерезис; коефіцієнти температури для кімнати та видалити пристрій. Після внесених змін, необхідно натиснути кнопку Зберегти.



- 15 **Налаштування мови інтерфейсу:**Щоб змінити мову інтерфейсу, знайдіть у головному меню пункт language setup (мова інтерфейсу), натисніть кнопку OK, після цього виберіть необхідну мову та натисніть кнопку OK.



- 16 **Управління терморегулятором у «Ручному режимі»:**

Для активації «Ручного режиму» знайдіть у головному меню пункт Manual control (ручне керування): утримуйте кнопку + (плюс) близько 5 с, доки стан не зміниться на ON, для деактивації утримуйте кнопку - (мінус), доки стан не зміниться на OFF.



Посилання на застосунок HeatCeram



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

# Терморегулятор Combo

Моделі: Combo, Combo Lite, Combo Oled, Combo E2D, Combo Prog Pro

## Технічний паспорт

Рекомендуємо зберігати технічний паспорт, інструкцію з експлуатації та гарантійний талон на протязі всього терміну служби виробу.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Монтаж та обслуговування терморегулятора повинні виконуватися лише кваліфікованим персоналом при відключені напрузі, який має дозвіл на даний тип роботи, відповідно з ПУЕ та вимогами безпеки.

Перед використанням терморегулятора уважно ознайомтесь із даним технічним паспортом та інструкцією з експлуатації. Перед підключенням терморегулятора витримайте його не менше 2-х годин в умовах експлуатації (для уникнення конденсації вологи).

Забороняється самостійно вносити зміни та/або ремонтувати терморегулятор.

При експлуатації та технічному обслуговуванні потрібно виконувати вимоги Правил налаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок та Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                          | Значення   |
|-----------------------------------|--|
| Діапазон напруги                  | 185-240V   |
| Максимальний струм комутації      | 10A  |
| Максимальна потужність            | 2200W  |
| Частота Wi-Fi                     | 2.4GHz   |
| Робоча температура                | -15...+90°C  |
| Моделі                            | Combo, Combo Lite, Combo Oled, Combo E2D, Combo Prog Pro                             |
| Ступінь захисту за ДСТУ           | IP 20  |
| Діапазон налаштування температури | +8°C...+35°C   |
| Спосіб монтажу                    | На радіатор опалення   |
| Сфера використання                | Для управління нагрівальним пристроям  |
| Температурний гістерезис          | 0,5...10 °C  |
| Комплект поставки                 | Терморегулятор, гарантійний талон, інструкція, технічний паспорт, пакувальна коробка |
| Довжина кабелю живлення           | 1 м  |

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендована періодичність проведення технічного обслуговування – кожні дванадцять місяців, під час якого необхідно перевіряти надійність під'єднання проводів та цілісність корпусу.

При очищенні поверхні виробів забороняється використовувати жорсткі предмети та абразивні матеріали, які можуть подряпати поверхню виробу, а також агресивні речовини, що містять кислоти, хлор або його сполуки, розчинники та відбілювачі. Дисплеї і кнопки можна очищати вологою м'якою тканиною. Скляні поверхні допускається чистити безбарвними миючими засобами призначеними для цих цілей. При нанесенні таких засобів не допускається їх розпорощення безпосередньо на поверхню пристроя. Після очищення поверхні можна злегка відполірувати м'якою, сухою ганчіркою.

## Умови Гарантії

При купівлі виробу вимагайте заповнення гарантійного талона. До моменту заповнення Гарантійного талона просимо вас оглянути виріб і перевірити комплектність. Претензії щодо механічних пошкодженнях зовнішньої поверхні та некомплектності після продажу не приймаються.

Для гарантійного ремонту необхідно пред'явити Гарантійний талон разом з чеком, де вказана дата покупки. Без пред'явлення даного талона, його неправильному заповненні або при відсутності печатки торгуючої організації, претензії до якості товару не приймаються і ремонт не проводиться.

| Модель | Комплектація | Термін обслуговування | Термін гарантії |
|--------|--------------|-----------------------|-----------------|
|        |              |                       |                 |
|        |              |                       |                 |
|        |              |                       |                 |

Тривалість гарантійного обслуговування 36 місяців починаючи з дати купівлі.

Підпис\_\_\_\_\_

Дата\_\_\_\_\_

Гарантія поширюється на приховані дефекти виробів, які будуть виявлені під час гарантійного терміну.

Гарантія не покриває будь-які додаткові витрати кінцевого користувача і третіх осіб, що виникли внаслідок виходу виробу з ладу. Перелік таких витрат включає, але не обмежується наступними витратами:

- монтаж і демонтаж виробу,
- транспортні витрати на транспортування виробу (крім витрат на пересилку виробу в/з сервісного центру в разі визнання випадку гарантійним),
- компенсацію будь-якого збитку пов'язаного з виходом з роботи виробу.

Більше інформації Ви можете отримати на сайті <https://www.heatceram.com.ua>