

Посилання на сайт Heat Ceram



Приєднання пристрою Hidden Relay Wi-Fi

- 1 Завантажте та встановіть застосунок Heat Ceram із Play Market для пристроїв Android, або з AppStore для IOS.
- 2 Після того, як додаток буде встановлений необхідно зареєструватись.
- 3 Відкрийте мобільний додаток та натисніть кнопку Зареєструватись (Register):

Ласкаво просимо,
увійдіть щоб продовжити

Електронна пошта

Пароль

Забули пароль?

Увійти

Зареєструватись

- 4 Введіть вашу електронну адресу та надійний пароль:

< Назад

Будь ласка, заповніть електронну пошту та пароль

Електронна пошта

Пароль

Пароль ще раз

Отримати код

- 5 Після чого натисніть кнопку Register, ви отримаєте код підтвердження на вашу електронну скриньку, введіть його у відповідне поле, та натисніть Verify:

< Назад

Автентифікація

Ми відправили код на example@gmail.com

Не отримали коду?
Відправити новий код

Зареєструватись

- 6 Після успішної реєстрації, увійдіть в створений обліковий запис, використовуючи вашу електронну адресу та пароль вказані у п.4

Ласкаво просимо,
увійдіть щоб продовжити

Електронна пошта

Пароль

Забули пароль?

Увійти


Зареєструватись

- 7 Після успішного входу, додайте нові кімнати з допомогою кнопки +

- 8 Перейдіть на вкладку Пристрої (Devices), з допомогою кнопки + ви можете додати новий пристрій:




- 9 Натисніть і утримуйте кнопку на просторі протягом 5-7с., доки індикатор не почне періодично блимати.
- 10 У смартфоні натисніть кнопку Перейти до налаштувань Wi-Fi (Open Wi-Fi settings), та підключіться до Wi-Fi мережі Heat Ceram (якщо така відсутня, спробуйте оновити мережі, або увімкнути та вимкнути Wi-Fi на вашому смартфоні):



- 11 Поверніться назад у застосунок, оберіть назву своєї Wi-Fi мережі і введіть пароль до Wi-Fi мережі. Після цього натисніть кнопку ЗАРЕЄСТУВАТИ ПРИСТРІЙ, якщо не відбулось автоматичне перепідключення до вашої домашньої Wi-Fi мережі, ви повинні перепідключитись вручну, пристрій буде додано протягом 5-30с:


5. Оберіть назву своєї Wi-Fi мережі і введіть пароль до неї.

Пароль




Додати

- 12 Після цього з'явиться повідомлення – "Будь ласка, зачекайте".
- 13 Пристрій успішно додано, натисніть на кнопку Configure:



- 14 З'явилась сторінка налаштування пристрою. Тут можна підключити пристрій до кімнати, яку раніше створили; вибрати сенсор, якщо такий присутній (він передає дані температури та вологості для пристрою); також можна змінити назву пристрою; вибрати розклад по температурі або часу; налаштувати гістерезис; коефіцієнти температури для кімнати та видалити пристрій. Після внесених змін, необхідно натиснути кнопку Зберегти.

<



Назва контролера

Кімната

+ нова кімната

Антизамерзання

Увімкнено

Гістерезис, °C

1

Корекція t° кімнати, %

0

Hidden Relay Wi-Fi підтримує наступні режими роботи (для переключенням між режимами короткочасно натискайте на кнопку ON/OFF):

- **Wi-Fi Режим** (увімкнення контролера) – один раз мигає світлодіод, після чого вимикається – відбувається підключення терморегулятора та нагріття панелі в зазначеній температурі в застосунку.
- **Економний Обігрів** (два рази мигає світлодіод) – обігрів в сталій температурі 18°C.
- **Комфортний Обігрів** (тричі мигає світлодіод) – обігрів в сталій температурі 23°C.
- Вимкнення контролера – нагрів припинено.

Як налаштувати розклад нагріву по температурі чи по часу, наведено в інструкції з експлуатації застосунку Heat Ceram



Терморегулятор Hidden Relay

Технічний паспорт

Рекомендуємо зберігати технічний паспорт, інструкцію з експлуатації та гарантійний талон на протязі всього терміну служби виробу.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Монтаж та обслуговування терморегулятора повинні виконуватися лише кваліфікованим персоналом при відключеній напрузі, який має дозвіл на даний тип роботи, відповідно з ПУЕ та вимогами безпеки.

Перед використанням терморегулятора уважно ознайомтесь із даним технічним паспортом та інструкцією з експлуатації. Перед підключенням терморегулятора витримайте його не менше 2-х годин в умовах експлуатації (для уникнення конденсації вологи).

Забороняється самостійно вносити зміни та/або ремонтувати терморегулятор.

При експлуатації та технічному обслуговуванні потрібно виконувати вимоги Правил налаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок та Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Діапазон напруги	210В/250В
Максимальна потужність	2500W
Робоча температура	-30...+50°C
Частота Wi-Fi	2.4GHz
Ступінь захисту за ДСТУ	IP 20
Діапазон температури	5 - 90°C
Температурний гістерезис	1...10 °C
Робочий частотний діапазон	2400-2483,5 МГц
Спосіб монтажу	У підрозетник
Комплект поставки	Терморегулятор, гарантійний талон, інструкція, технічний паспорт, пакувальна коробка

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендована періодичність проведення технічного обслуговування – кожні дванадцять місяців, під час якого необхідно перевіряти надійність під'єднання проводів та цілісність корпусу.

При очищенні поверхні виробів забороняється використовувати жорсткі предмети та абразивні матеріали, які можуть подряпати поверхню виробу, а також агресивні речовини, що містять кислоти, хлор або його сполуки, розчинники та відбілювачі. Дисплеї і кнопки можна очищати вологою м'якою тканиною. Скляні поверхні допускається чистити безбарвними миючими засобами призначеними для цих цілей. При нанесенні таких засобів не допускається їх розпорощення безпосередньо на поверхню пристрою. Після очищення поверхні можна злегка відполірувати м'якою, сухою ганчіркою.

Умови Гарантії

При купівлі виробу вимагайте заповнення гарантійного талона. До моменту заповнення Гарантійного талона просимо вас оглянути виріб і перевірити комплектність. Претензії щодо механічних пошкоджень зовнішньої поверхні та некомплектності після продажу не приймаються.

Для гарантійного ремонту необхідно пред'явити Гарантійний талон разом з чеком, де вказана дата покупки. Без пред'явлення даного талона, його неправильному заповненні або при відсутності печатки торгуючої організації, претензії до якості товару не приймаються і ремонт не проводиться.

Модель	Комплектація	Термін обслуговування	Термін гарантії

Тривалість гарантійного обслуговування 36місяців починаючи з дати купівлі.

Підпис _____

Дата _____

Гарантія поширюється на приховані дефекти виробів, які будуть виявлені під час гарантійного терміну.

Гарантія не покриває будь-які додаткові витрати кінцевого користувача і третіх осіб, що виникли внаслідок виходу виробу з ладу. Перелік таких витрат включає, але не обмежується наступними витратами:

- монтаж і демонтаж виробу,
- транспортні витрати на транспортування виробу (крім витрат на пересилку виробу в/з сервісного центру в разі визнання випадку гарантійним),
- компенсацію будь-якого збитку пов'язаного з виходом з роботи виробу.

Більше інформації Ви можете отримати на сайті <https://www.heatceram.com.ua>